

Аккумулятор. Проверить. - 220.00 рублей  
Аккумулятор. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Амортизатор. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Амортизаторы - (оба). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Бак для жидкости. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Бачок насоса гидроусилителя. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Бачок переднего омывателя. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Бензобак. Снять и установить. - 2,420.00 рублей  
Блок клапана. Снять и установить. - 2,420.00 рублей  
Вентилятор радиатора. Двигатель. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Вентилятор радиатора. Термодатчик. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Включатель заднего хода. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Водяная помпа VW Пассат. Снять и установить. - 2,090.00 рублей  
Воздушная заслонка. Корпус. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Впрыск. Блок управления. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Втягивающее реле. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Выключатель лампы индикации отсутствия давления в контуре. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Выпускной коллектор. Снять и установить. - 3,190.00 рублей  
Высоковольтные провода (все). Снять и установить. - 550.00 рублей  
Генератор. Выпрямитель. Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Генератор. Ременная передача. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Генератор. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Генератор. Шкив. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Гидравлическая система тормозов. Герметизация. - 550.00 рублей  
Гидравлическая трубка. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Гидросистема. Герметизация. - 440.00 рублей  
Главная передача. Разобрать и собрать. - 8,910.00 рублей  
Главный масляный насос. Разобрать и собрать. - 2,420.00 рублей  
Главный масляный насос. Снять и установить. - 6,160.00 рублей  
Главный тормозной цилиндр - левый руль. Разобрать и собрать. - 1,100.00 рублей  
Главный тормозной цилиндр - левый руль. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Главный тормозной цилиндр - правый руль. Разобрать и собрать. - 1,100.00 рублей  
Главный тормозной цилиндр - правый руль. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Главный цилиндр - левый руль. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Главный цилиндр - правый руль. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Головка блока VW Пассат. Разобрать и собрать. - 13,310.00 рублей  
Головка блока и прокладка VW Пассат. Снять и установить. - 8,140.00 рублей  
Давление масла. Проверить. - 330.00 рублей  
Датчик воздухомера. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Датчик давления масла. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Датчик давления масла. Снять и установить. - 110.00 рублей  
Датчик спидометра. Снять и установить. - 275.00 рублей  
Датчик температуры антифриза. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Датчик температуры антифриза. Снять и установить. - 110.00 рублей  
Датчик температуры всасываемого воздуха. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Датчик температуры масла. Снять и установить. - 440.00 рублей

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Датчик уровня топлива. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Датчик уровня топлива. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Двигатель и насос - левый руль. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Двигатель и насос - правый руль. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Двигатель люка крыши. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Двигатель омывателя. Заднего. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Двигатель омывателя. Переднего. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Двигатель полностью. Разобрать и собрать. - 24,090.00 рублей  
Двигатель только. Снять и установить. - 6,820.00 рублей  
Двигатель. Полная замена. Снять и установить. - 8,250.00 рублей  
Задние тормозные накладки (все). Снять и установить. - 990.00 рублей  
Задний тормозной диск (оба). Снять и установить. - 990.00 рублей  
Задний тормозной шланг (один). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Зажигание. Катушка. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Звуковой сигнал. Реле. Снять и установить. - 165.00 рублей  
Звуковой сигнал. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Звуковой сигнал. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Катализатор VW. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Клапанная крышка и прокладка. Снять и установить. - 2,750.00 рублей  
Коленвал. Коренные вкладыши. Снять и установить. - 13,090.00 рублей  
Коленвал. Сальник задний. Снять и установить. - 5,060.00 рублей  
Коленвал. Сальник передний. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Колесный датчик - задний (один). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Колесный датчик - передний (один). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Компенсатор давления торможения то нагрузки (один). Проверить и исправить. - 990.00 рублей  
Компенсатор давления торможения то нагрузки (один). Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Комплект сцепления. Снять и установить. - 4,400.00 рублей  
Конечный выключатель дросселя. Снять и установить. - 770.00 рублей  
КПП VW Пассат в сборе. Снять и установить. - 4,620.00 рублей  
КПП VW Пассат. Разобрать и собрать. - 9,240.00 рублей  
КПП в сборе. Разобрать и собрать. - 12,760.00 рублей  
КПП. Снять и установить. - 4,070.00 рублей  
Лампа багажника. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Лампа бокового повторителя поворота. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Лампа накаливания (одна). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Лампа освещения салона. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Лампа перчаточного ящика. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Лампа подсветки номера. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Лямбда - зонд. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Магнитола (блок). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Маслозаборник. Снять и установить. - 5,610.00 рублей  
Маслоотражательный колпачок (все). Снять и установить. - 6,820.00 рублей  
Масляная ванна (поддон). Снять и установить. - 2,090.00 рублей  
Масляный насос. Снять и установить. - 2,420.00 рублей  
Масляный радиатор. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Масляный фильтр VW Пассат. Корпус. Снять и установить. - 990.00 рублей

Механизм выбора передачи. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Насос. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Обогреватель в сборе. Снять и установить. - 2,860.00 рублей  
Обогреватель. Двигатель вентилятора. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Обогреватель. Двигатель вентилятора. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Обогреватель. Тросы и тяги управления. Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Обогреватель. Тросы и тяги управления. Снять и установить. - 1,320.00 рублей  
Обогреватель. Управляющий рычаг. Снять и установить. - 1,100.00 рублей  
Опрессовка системы. Проверить. - 220.00 рублей  
Педаль сцепления в сборе - левый руль. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Педаль сцепления в сборе - правый руль. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Передние противотуманные фары. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Передние тормозные накладки (все). Снять и установить. - 770.00 рублей  
Передний тормозной диск (оба). Снять и установить. - 990.00 рублей  
Передний тормозной шланг (один). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Переключатель ближний/дальний/вспышка. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Переключатель дальнего света. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Переключатель индикации стояночного тормоза. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Переключатель омыватель/стеклоочиститель. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Переключатель стартер/зажигание. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Переключатель стоп-сигнала. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Переключатель указателя поворотов. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Поворотная ось ступицы. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Подвеска. Нижний рычаг - (оба). Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Подвеска. Нижний рычаг. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Подрамник / поперечина. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Подшипники колеса (все). Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Подшипники колеса (все). Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Полунаправляющий рычаг. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Поршневые кольца (все). Снять и установить. - 11,330.00 рублей  
Предохранитель. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Приборная панель. Печатная плата. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Приборная панель. Снять и установить. - 880.00 рублей  
Привод стеклоподъемника - передний. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Привод стеклоподъемника. Реле. Снять и установить. - 165.00 рублей  
Приводной вал (левый). Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Приводной вал (оба). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Приводной вал (правый). Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Приемная труба VW Пассат. Прокладка. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Проверка компрессии. Проверить. - 990.00 рублей  
Пружина. Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Пружина. Снять и установить. - 1,870.00 рублей  
Пыльник рейки - (оба). Снять и установить. - 2,310.00 рублей  
Пыльник шарнира приводного вала (внутренний левый). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Пыльник шарнира приводного вала (наружный левый). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Пыльник шарнира приводного вала (наружный правый). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Пыльники шарниров приводного вала (оба правых). Снять и установить. - 3,410.00 рублей

Рабочий цилиндр. Снять и установить. - 880.00 рублей  
Радиатор VW Пассат. Нижний шланг. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Радиатор VW Пассат. Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Радиатор обогревателя - левый руль. Снять и установить. - 5,610.00 рублей  
Радиатор обогревателя - левый руль. Снять и установить. - 1,540.00 рублей  
Радиатор обогревателя - правый руль. Снять и установить. - 5,610.00 рублей  
Радиатор обогревателя - правый руль. Снять и установить. - 1,540.00 рублей  
Радиатор. Верхний шланг. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Распредвал VW Пассат. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Распредвал. Сальник передний. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Распредвалы (оба/все). Снять и установить. - 4,070.00 рублей  
Распределитель зажигания. Крышка. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Распределитель зажигания. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Регулятор напряжения. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Реле ближнего света (отдельно). Снять и установить. - 220.00 рублей  
Реле прерывистого движения щеток. Снять и установить. - 165.00 рублей  
Реле стартера. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Реле топливного насоса. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Реле топливного насоса. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Реле/прерыватель указателя поворота. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Ремень привода гидроусилителя. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Ремонт двигателя - короткий блок. Снять и установить. - 21,010.00 рублей  
Рулевая колонка. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Рулевая поперечная тяга - (обе). Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Рулевая поперечная тяга. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Рулевая рейка. Снять и установить. - 2,090.00 рублей  
Рулевое колесо. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Ручной переключатель. Рычаг. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Ручной переключатель. Трос / тяга. Проверить и исправить. - 550.00 рублей  
Ручной переключатель. Трос / тяга. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Рычаг переключения КПП. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Рычаг. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Сальник первичного вала. Снять и установить. - 3,520.00 рублей  
Свечи зажигания VW Пассат. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Система в сборе. Снять и установить. - 3,190.00 рублей  
Система зарядки. Проверить. - 330.00 рублей  
Сочленение ось-труба оси. Снять и установить. - 2,530.00 рублей  
Стабилизатор напряжения. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Стабилизатор поперечной устойчивости. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Стабилизатор поперечной устойчивости. Снять и установить. - 880.00 рублей  
Стартер - инерционный. Разобрать и собрать. - 220.00 рублей  
Стартер - с зацеплением. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Стеклоочистители. Двигатель задний. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Стеклоочистители. Двигатель передний. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Стойка в сборе (обе). Снять и установить. - 2,860.00 рублей  
Стойка в сборе (обе). Снять и установить. - 2,640.00 рублей  
Стойка в сборе. Снять и установить. - 1,430.00 рублей

Стойка в сборе. Снять и установить. - 1,320.00 рублей  
Суппорт тормоза - (оба). Задний. Разобрать и собрать. - 2,420.00 рублей  
Суппорт тормоза - (оба). Задний. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Суппорт тормоза - (оба). Передний. Разобрать и собрать. - 1,980.00 рублей  
Суппорт тормоза - (оба). Передний. Снять и установить. - 990.00 рублей  
Суппорт тормоза - (один). Задний. Разобрать и собрать. - 1,540.00 рублей  
Суппорт тормоза - (один). Задний. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Суппорт тормоза - (один). Передний. Разобрать и собрать. - 1,320.00 рублей  
Суппорт тормоза - (один). Передний. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Схождение передних колес. Проверить и исправить. - 660.00 рублей  
Термостат. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Топливный насос Пассат. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Топливный фильтр - прямоточный. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Топливо. Регулятор давления. Снять и установить. - 440.00 рублей  
Трансформатор. Снять и установить. - 4,730.00 рублей  
Трансформатор. Центральное кольцо (сальник). Снять и установить. - 5,170.00 рублей  
Трос газа. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Трос первичный (один). Снять и установить. - 440.00 рублей  
Трос сцепления - левый руль. Снять и установить. - 880.00 рублей  
Трос сцепления - правый руль. Снять и установить. - 880.00 рублей  
Тросы (оба) - равной длины. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Труба задняя / глушитель. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Труба передняя / приемная. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Указатель поворотов - передний. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Уровень масла. Снять и заменить. - 1,210.00 рублей  
Усилитель тормозов - левый руль. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Усилитель тормозов - правый руль. Снять и установить. - 1,430.00 рублей  
Установка угла опережения зажигания. Проверить и исправить. - 440.00 рублей  
Фара (обе/все). Снять и установить. - 770.00 рублей  
Фара. Двигатель регулировки. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Фара. Лампа. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Фара. Реле. Снять и установить. - 275.00 рублей  
Фара. Снять и установить. - 770.00 рублей  
Фары. Проверить и исправить. - 330.00 рублей  
Форсунка омывателя. Заднего. Снять и установить. - 220.00 рублей  
Форсунка омывателя. Переднего. Снять и установить. - 330.00 рублей  
Форсунки (все). Снять и установить. - 2,750.00 рублей  
Холостой ход. Клапан управления оборотами. Снять и установить. - 660.00 рублей  
Холостой ход. Обороты и СО. Проверить и исправить. - 330.00 рублей  
Шарнир приводного вала (наружный левый). Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Шарнир приводного вала (наружный правый). Снять и установить. - 1,650.00 рублей  
Шарнир ступицы в сборе - (оба). Снять и установить. - 1,760.00 рублей  
Шарнир ступицы в сборе. Снять и установить. - 1,210.00 рублей  
Шаровая опора. Нижняя - (обе). Снять и установить. - 990.00 рублей  
Шаровая опора. Нижняя. Снять и установить. - 550.00 рублей  
Шатуны и поршни (все). Снять и установить. - 10,340.00 рублей

Электронный блок управления. Снять и установить. - 550.00 рублей

Электронный блок управления. Снять и установить. - 550.00 рублей